

電控參數說明書

ELECTRONIC CONTROL PARAMETER MANUAL 700K / 700L For IOT



高林全自動包縫設計版本說明書

一、操作面板快捷按鍵說明:



半自动

縫紉操作模式鍵:短按一次觸發,可在全人工、半自動、全自動電控、全自動腳控之間切換。



電眼監控狀態:監控電眼狀態,對應被遮擋的光眼下方會顯示白色三角做突出顯示。



自動剪線功能鍵:點擊按鈕,進入自動剪線設置介面,可對自動前剪線開關、前剪線針數、自動後剪 線開關、後剪線針數設定,設定完畢後點擊確認按鈕保存設置退出介面。



自動抬壓腳功能鍵:點擊按鈕,進入自動抬壓腳功能設置介面,可對自動前抬壓腳、

自動後抬壓腳、自動前後抬壓腳功能進行設置,點擊確認鍵保存設置退出介面。



自動吸風功能鍵:點擊按鈕,進入自動吸風設置介面,可對自動前吸風開關、前吸風開針數、前吸風 關針數、自動中吸風開關、中吸風模式、中吸風開針數、中吸風關針數、間隔中吸風開時間、間隔中吸風 關時間、自動後吸風開關、後吸風開針數、後吸風關時間設定,設定完畢後點擊確認按鈕保存設置退出介 面。



照明燈功能鍵:點擊按鈕,可對照明燈亮度進行調節,依次從 1-5 種亮度迴圈調整。



網路-時間顯示區:在聯網成功後,會從伺服器獲得時區的時間,顯示在這裡。



網路-登陸狀態顯示區:用於顯示工人打卡登錄狀態(線上或者離線)。點擊按鈕,可進入操作工登錄介 面進行登錄或者登出操作。



消息提示:當聯網後,伺服器對面板或主控進行遠端升級傳輸檔完成後,當前按鈕右上角會出現紅色 數字以提示有新的升級檔當未完成升級,點擊按鈕彈出遠端升級介面,選擇對應選項進行升級,升級完成 後,重啟面板生效。



鎖屏功能:點擊按鈕,按鈕顯示未閉合的鎖或打開的鎖,顯示為閉合的鎖時,鎖定螢幕按鍵,使螢幕 按鍵點擊無效;顯示為打開的鎖時,可以對按鍵進行操作。

自動鎖屏功能:當對主介面未操作時間達到參數設置中的鎖屏時間,螢幕會自動鎖定,同時顯示為閉合的 鎖,點擊按鈕解鎖。



菜單鍵:點擊按鈕顯示功能表介面,包含系統設置、升級管理、縫紉工參數、機修工參數、電控廠級 參數、一鍵恢復默認參數(如圖)。

2







網路-呼叫功能:當設備發送故障的時候,操作工點擊按鈕進入呼叫介面,可選擇呼叫"機修工"或者 "班組長"。



返工模式按鈕:點擊 🥕 ,進入返工模式,系統提示【返工開始】,圖示變紅 🧖 ,表示已進入返工 模式。在此模式下,縫紉的針數和剪線數都不會算入產量計件數裡。已完成返工後,點擊 🧖 ,系統提示 【返工結束】,圖示還原 🔽 ,表示已經退出返工模式。



示教功能操作與顯示區:用於記錄機器縫紉一道工序的標準針數和標準剪線數,並記錄下數值,作為 計件的標準。示教操作步驟:1.長按示教區域^梁,此時該按鈕圖示會改變成^梁,表 示進入示教。2.在示教期間,踩下縫紉機踏板進行縫紉。3.當縫紉完一道工序的時,點按²²⁰¹¹¹⁷⁸⁴區域,

此時按鈕圖示會還原成 , 2784 , 表示示教結束, 數值代錶針數和剪線數。



網路-工單資訊設置區:用於顯示當前選中的工單資訊。點擊此區域進入工單操作介面,可對工單進行 切換或提交等操作。

二、菜單及參數設置:



點擊主介面一按鈕進入功能表一覽表介面。

1、系統設置:

點擊系統設置選項,進入系統設置介面,包含外接功能測試、監測模式、電機測試角度、跑合模式。

系统设置			
外接功能测试	监测模式	电机测试角度	 跑合模式
信道设置	设备编号		

 ①外接功能測試:包含抬壓腳測試、剪線測試、吸風測試、松線測試,診斷外接功能是否正常。
②檢測模式:上下鍵顯示相關的監控參數(母線電壓、機頭速度、相電流、初始角度、機械角度、踏板電壓採樣值、電控軟體版本、面板軟體版本、累計執行時間、累計閒置時間、累計剪線次數、累計運行 針數、本次上電執行時間、本次上電閒置時間、本次上電剪線次數、本次上電運行針數) ③電機測試角度:顯示當前電機角度值。

④跑合模式:對測試速度、執行時間、停止時間、總時間進行設置,設置完成後點擊開始按鈕,前踩 踏板後開始運行,需要中途停止時按停止按鈕即可。

⑤通道設置:對網路模組接入通道進行設置,可選範圍為 0~15。輸入通道號後,點擊確認進行保存。

⑥設備編號:進行機器編號設置,作為機器唯一的識別碼接入伺服器。只有伺服器註冊過的設備編號, 才能被識別。

设备信息	× 信道語	置5						×
机器编号:		「信道	信道编号(0~15):					
123430769		5	6	7	8	9	÷	
确定		4	3	2	1	0	×	

2、系統升級:系統升級功能是通過U盤對面板和電控進行升級,升級前需要將升級檔放入U盤根目錄,面板升級的升級包格式為 Release*.tar(*部分可以不同)格式,主控升級的升級包命名為*.hex(*部分可以不同),然後將U盤插入面板進行升級。面板升級過程中會提示 "升級中......",過程會持續 2minus 左右,升級成功後會出現 "升級成功"的提示,拔下U盤重現上電即完成升級過程;主控升級過程需要 5minus 左右,升升級過程中螢幕顯示升級進度,如發現主控升級過程中升級進度數值長時間未跳動可拔下 U 盤斷電重新升級,升級成功後需拔下 U 盤重現上電。面板升級和主控升級過程中必須保證供電正常,請務必使用廠家提供的升級包,以防對您的機器造成損壞。

3、一鍵恢復默認參數:點擊選項彈出確認是否恢復默認參數提示框,確認後將恢復參數為出廠默認參數 值。

4、縫紉工參數、機修工參數、電控廠級參數見下方(三、操作面板參數表)。

- 三、操作面板參數表:
- 1、縫紉工 F 級參數:

序號	功能說明	默認	選擇
F01	速度設定	5000	200~6000
F02	後踏板抬壓腳開關	開啟	開啟、關閉
F03	後踏板剪線開關	開啟	開啟、關閉
F04	手動剪線開關	開啟	開啟、關閉
F05	上下停針位設置	下針位	上針位、下針位
F06	半自動連續縫紉	開啟	開啟、關閉
F07	自由縫模式	半自動	自由縫、半自動
FOR		普通布	普通布料、透明布料、普
1.00	「「「イ」」「「「」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」「」」」「」」	料	通網眼布、薄紗網眼布
F09	網眼布料孔徑大小	8	1~10
F16	語言選擇	中文	中文、English
F17	手動剪線吸風	開啟	開啟、關閉
F18	後踏板剪線吸風	開啟	開啟、關閉

2、機修工 J 級參數(密碼 3388):

序號	功能說明	默認	選擇
J01	最高速度	6000	200~ 8000
J02	抬壓腳光眼強度	80	1~100、關閉
J03	抬壓腳光眼靈敏度	80	1~100
J04	前切線光眼強度	80	1~100、關閉
J05	前切線光眼靈敏度	80	1~100
J06	後切線光眼強度	80	1~100、關閉
J07	後切線光眼靈敏度	80	1~100
J08	縫台安全開關	關閉	開啟、關閉
J09	護目鏡安全開關	關閉	開啟、關閉
J10	抬壓腳安全開關	開啟	開啟、關閉
J11	油量報警安全開關	關閉	開啟、關閉
J12	布料過厚設定	關閉	1~10、關閉
J13	布料過厚減速	4000	200~5000
J14	上電找上針位	開啟	開啟、關閉
J15	前兩感測器間針數	30	1~100
J16	後兩感測器間針數	40	1~100
J17	前剪線限速	3500	200~5000
J18	後剪線限速	關閉	200~5000、關閉
J19	防切布保護開關	開啟	開啟、關閉
J20	後剪線停機針數	10	5~20
J21	軟啟動針數	關閉	1~9、關閉
J22	軟啟動速度	800	200~3000
J23	後踩踏板抬壓腳確認時 間	10	10~800、關閉
J24	自動壓腳保留時間	300	10~2000、關閉
J25	後抬壓腳保留時間	10	1~15、關閉
J26	自動放壓腳延遲時間	300	10~1000、關閉
J27	後踩踏板剪線確認時間	50	10~300、關閉
J28	剪線保留時間	20	10~500、關閉
J31	抬壓腳跳動靈敏度	2	1~10
J32	按鍵自鎖時間	25	15~120

3、電控廠級參數(密碼 7999):

序號	功能參數	預設值	範圍
S01	機型選擇	直 刀 二 光 眼 氣 動	直刀二光眼氣動 直刀三光眼電動 直刀三光眼氣動 側吸兩光眼氣動
S02	剪線電磁鐵力度	85	0~100
S03	剪線電磁鐵全壓時間	10	0~100
S04	剪線電磁鐵保護時間	200	0~600
S05	抬壓腳電磁鐵力度	85	0~100
S06	抬壓腳電磁鐵全壓時間	10	0~1000
S07	抬壓腳保護時間	10	0~15

S08	機針位置	315	0~359
S10	安全開關延遲時間	1	1~5、關閉
S11	踏板曲線選擇	2	0~8
S14	踏板剪線位置	80	0~1024
S15	踏板抬壓腳位置	300	0~1024
S16	踏板回中位置	460	0~1024
S17	踏板前踩運行位置	470	0~1024
S18	踏板低速運行位置	480	0~1024
S19	踏板高速運行位置	850	0~1024

四、故障代碼:

故障代碼	代碼含義	解決措施
01	硬體過流	關閉系統電源 , 30 秒後重新接通電源 ,控制器若仍不能正常工作 ,請更換控制器並通知廠方。
02	系統掉電	檢查電源有沒有接好
03	系統欠壓	斷開控制器電源,檢查輸入電源電壓是否偏低(低於176V)。若電源電壓偏低,請 在電壓恢復正常後重新開機控制器。若電壓恢復正常後,啟動控制器仍不能正常工 作,請更换控制器並通知廠方。
04	停機時過壓	 斷開控制器電源,檢查輸入電源電壓是否偏高(高於 264V)。若電源電壓偏高,請 - 在電厭恢復正党後重新開機控制器。若雷厭恢復正党後,啟動控制器仍不能正堂工
05	運行時過壓	作,請更換控制器並通知廠方。
06	電磁鐵回路故 障	關閉系統電源,檢查電磁鐵連線是否正確,是否有鬆動、破損等現象。若有則及時更 換。確認無誤後重啟系統,若仍不能工作,可尋求技術支援。
07	電流檢測回路 故障	關閉系統電源 · 30 秒後重新接通電源觀察是否能正常工作。不行的話重試幾次,若該故障頻繁出現,需請求技術支援。
08	電機堵轉	斷開控制器電源,檢查電機電源輸入插頭是否脫落、鬆動、破損,是否有異物纏繞在 機頭上。排除後重啟系統仍不能正常工作,請更換控制器並通知廠方。
10	HMI 通訊故障	檢查控制台與控制器的連線是否脫落、鬆動、斷裂,將其恢復正常後重啟系統。若仍 不能正常工作,請更換控制器並通知廠方。
11	機頭停針信號 故障	檢查機頭同步信號裝置與控制器的連線是否鬆動,將其恢復正常後重啟系統。若仍不 能正常工作,請更換控制器並通知廠方。
12	電機初始角度 檢測故障	請斷電後再嘗試 2-3 次,若仍報故障,請更换控制器並通知廠方。
14	DSP 讀寫 EEPROM 故障	請斷電後再嘗試 1 次,若仍報故障,請更换控制器並通知廠方。
15	電機超速保護	關閉系統電源 · 30 秒後重新接通電源觀察是否能正常工作。不行的話重試幾次,若該故障頻繁出現,請更換控制器並通知廠方。
16	電機反轉	關閉系統電源, 30 秒後重啟系統,若仍不能正常工作,請更換控制器並通知廠方。
18	電機超載	關閉系統電源, 30 秒後重啟系統,若仍不能正常工作,請更換控制器並通知廠方。
19	抬壓腳安全開 關	檢查抬壓腳開關狀態
22	縫台安全開關	檢查縫台安全開關狀態





